

W-AIR telefono cordless



Manuale d'uso

Versione: 01.06.2012

Il manuale fornisce tutte le informazioni necessarie sull'installazione e l'utilizzo del Wildix cordless telefono.

Unboxing	4
Prima di aprire la confezione	4
Contenuto della confezione	4
Prima di utilizzare il telefono	4
Utilizzare la batteria	4
Utilizzare il carica batteria	4
Caricare il telefono	4
Aprire il coperchio posteriore	4
Numero di serie del telefono	4
I dettagli del telefono	5
Pannello frontale	5
Rear View	5
Display	5
Icona dello stato della batteria	5
LED del telefono	6
Charger LED	6
Guida rapida dell'avvio	6
Funzioni del telefono	6
Chiamata in entrata	6
Predigitare la chiamata	7
Terminare la chiamata	7
Mettere la chiamata in attesa e recuperarla	7
Attesa	7
Scambio	7
Trasferimento chiamata assistito	7
Trasferimento chiamata cieco	7
Conferenza a tre partecipanti	7
Richiamare	8
Auto Standby	8
Fuori copertura	8
Basso livello della batteria	8
Muto	8
Vivavoce	8
Cuffie	8
Impostazioni volume delle cuffie	8

Impostazioni Audio	9
Regolare il volume della suoneria	9
Disattivare la suoneria	9
Modalità delle impostazioni menu	9
Cambiare il tono suoneria	9
Avviso copertura	9
Suono di conferma	9
Segnale carica batteria	9
Suono tasti	10
Tono allarme	10
Volume allarme	10
Connettività	10
Registrazione	10
PIN della registrazione Base	10
Annullare registrazione	10
Impostazioni generali	10
Lingua	10
Stato	10
Nome telefono	11
Ripristina impostazioni	11
Opzioni risposta	11
Blocco tasto automatico	11
Ricarica silenziosa	11
Selezione rapida	12
Impostare il numero per la selezione rapida	12
Chiamare il numero della selezione rapida	12

Unboxing

Prima di aprire la confezione

Controllare lo stato della confezione. Segnalare al proprio Wildix Partner certificato eventuali danni.

Contenuto della confezione

- 1 x clip del telefono
- 1 x adattore A/C
- 1 x carica batteria
- 1 x telefono cordless con una batteria Li-ion

Prima di utilizzare il telefono

Leggere le misure di sicurezza.

Utilizzare la batteria

- Non avvicinare la batteria al fuoco. Rischio di esplosione.
- Non sostituire la batteria vicino ai liquidi o gas infiammabili
- Utilizzare SOLO batterie e caricatori approvati dal fornitore o dall'operatore
- Non aprire o danneggiare la batteria, utilizzarla con attenzione per evitare corti circuiti

Utilizzare il carica batteria

Tensione d'ingresso: 110-240VAC; Tensione di uscita 5.5VDC / 600mA.

Per ottenere prestazioni ottimali, la prima volta caricare il telefono per almeno 10 ore

Caricare il telefono

Non lasciare il telefono nella luce solare diretta durante la ricarica. La batteria è dotata di un sensore termico che sospende la carica nel caso la temperatura sia troppo alta (oltre i 30°C) L'indicatore dello stato di carica è presente sullo schermo del telefono.

Aprire il coperchio posteriore

Rimuovere il coperchio dal telefono premendo la piccola leva e sollevandolo dall'apparecchio

Numero di serie del telefono

Il numero di serie e il numero IPUI del telefono si trovano sull'etichetta dietro la batteria, o sull'etichetta della confezione.



I dettagli del telefono

Pannello frontale

1. Altoparlante
2. Schermo
3. Tasti Navigazione (Su/Giù/Destro/Sinistro)
4. Tasto di selezione (tasto centrale dei Tasti Navigazione)
5. Tasto Vivavoce
6. Tasto Chiamata / Accettare la Chiamata (Tasto Off-hook) / Tasto Home
7. 3 Tasti Funzione
8. Tasto Menu
9. Fine / Tasto ON/OFF / Tasto Indietro (Tasto On-hook)



Rear View

10. 3.5mm connettore cuffia
11. Altoparlante
12. Tasto aumento volume (tasto laterale)
13. Tasto abbassamento volume (tasto laterale)
14. Tasto "Muto" (tasto laterale)



Display

TFT 262K LCD display a colori con retroilluminazione; risoluzione: 176 x 220 pixel

Icona dello stato della batteria

La batteria è piena	
Livello della batteria 7	
Livello della batteria 6	
Livello della batteria 5	
Livello della batteria 4	
Livello della batteria 3	
Livello della batteria 2	
Livello della batteria 1	
Livello della batteria basso	
La batteria è scarica	

LED del telefono

Il LED dispone dei tre colori (Blu, Viola, Rosso) che comunicano tre messaggi differenti.

E' possibile decidere a quale messaggio corrisponde un colore del LED:

Premere il tasto Menu e accedere al **Menu** → **Impostazioni** → **Indicazione LED** impostare il colore del LED per "chiamata persa", "messaggio vocale" e "batteria scarica".

Charger LED

The blue LED on the front of the charger shows whether the cordless phone is connected to the charger.

Guida rapida dell'avvio



Guida rapida dell'avvio

Rimuovere la protezione della batteria presente nella parte posteriore del telefono

Avviare il telefono premendo il tasto rosso (Tasto ON/OFF) e attendere che sullo schermo appaia "Login account"

Digitare: 99 **L**. Seguire le indicazioni vocali per inserire il vostro numero e la password.

Esempio: utente 1000, password 4Ag7Z

Digitare: 99 **L** 1000 # 42479 # 1

Attenzione:

Inserire la vostra password come mostrato nell'esempio.

Password: 4Ag7Z ➔ Inserire: 42479

4 GHI	2 ABC	4 GHI	7 PQRS	9 WXYZ
4	A	g	7	Z

Per ulteriori informazioni www.wildix.com/w-air

Funzioni del telefono

Chiamata in entrata

- Il telefono segnala la chiamata in entrata
- Viene visualizzato il numero del chiamante
- Premere il **tasto verde** (Tasto Off-hook) per rispondere

Se è stata attivata la **risposta Automatica** (Opzioni risposta) è sufficiente estrarre il telefono dal carica batteria.

Il numero di telefono del chiamante viene memorizzato nel registro delle chiamate.

Predigitare la chiamata

- Digitare il numero o selezionare una voce della rubrica
- Premere il **tasto verde** (Tasto Off-hook)

Potrebbe essere necessario inserire il prefisso se si chiama un numero esterno

Terminare la chiamata

Premere il **tasto rosso** (Tasto On-hook) per terminare la chiamata.

Se una chiamata è attiva e un'altra è in attesa, premere il **tasto rosso** per terminare la chiamata attiva e riprendere la chiamata in attesa.

Premere il **tasto rosso** per terminare l'altra chiamata.

Mettere la chiamata in attesa e recuperarla

Attesa

Premere **Attesa** per mettere la chiamata in attesa e effettuare un'altra chiamata. Premere di nuovo per recuperare la chiamata.

Premere **Attesa** per passare da una chiamata ad un'altra

Scambio

E' possibile passare da una telefonata a un'altra in attesa attraverso la funzione Swap.

Ad esempio: se la chiamata 1 è attiva e la chiamata 2 è in attesa, premere **Scambio** per passare all'altra telefonata.

Trasferimento chiamata assistito

- Chiamare o rispondere a una chiamata
- Premere **in attesa**
- Digitare il numero al quale si vuole trasferire la chiamata e premere il **tasto verde** (Off-hook)
- Attendere la risposta e premere **Trasferisci**
- Premere il **tasto rosso** (On-hook) per annullare il trasferimento
- Premere **Riprendi** per annullare il trasferimento
-

Trasferimento chiamata cieco

- Chiamare o rispondere a una chiamata
- Premere **in attesa**
- Digitare il numero al quale si vuole trasferire la chiamata e premere **Trasferisci**

Conferenza a tre partecipanti

- Chiamare o rispondere a una chiamata
- Premere **Conf.**
- Digitare il numero che si vuole chiamare e premere il **tasto verde** (Off-hook)
- Attendere per la risposta e premere **Conf.**

- Premere **Riprendi** per annullare la conferenza prima che parta la seconda chiamata in uscita

Richiamare

Il telefono è dotato di un registro delle chiamate, suddiviso in 4 liste (**Tutte, Risposte, Effettuate, Perse**).

Per richiamare il numero, accedere alla lista **Effettuate**.

Auto Standby

Il telefono passa automaticamente alla modalità standby se non c'è nessuna digitazione da parte dell'utente nel timeout determinato.

Fuori copertura

Il telefono visualizza **Ricerca** quando si trova fuori della copertura.

Se **Avviso copertura** è abilitato, viene emesso, durante la conversazione, un segnale acustico quando l'utente si sta avvicinando alla zona limite della copertura. All'utente viene dato il tempo sufficiente per tornare alla zona di copertura prima che la chiamata venga interrotta.

Basso livello della batteria

Le segnalazioni visive e acustiche avvertono della batteria scarica. Il segnale acustico viene emesso quando il telefono è in modalità standby o durante la chiamata.

- Il tono viene emesso ogni 30 secondi
- L'icona dello stato della batteria sul display cambia a "Livello della batteria basso"

Muto

Premere tasto **Muto** durante la conversazione per disattivare il microfono.

Premere tasto Muto di nuovo per annullare la modalità muto.

Vivavoce

Premere tasto **Vivavoce** durante la chiamata.

Premere il **tasto verde** (Off-hook) per tornare alla modalità normale.

Cuffie

Quando le cuffie sono connesse, l'audio è inviato direttamente alle cuffie.

Premendo tasto **Vivavoce**, l'audio viene inviato all'altoparlante.

Impostazioni volume delle cuffie

Premere **Tasti aumento volume e abbassamento volume** (tasti laterali) per regolare il volume.

Impostazioni Audio

Regolare il volume della suoneria

Accedere al menu **Audio** → **Volume suoneria** per visualizzare e regolare il volume suoneria. Il livello del volume suoneria attuale viene visualizzato.

Premere i **tasti navigazione Su e Destro** per aumentare il volume. Premere i **tasti navigazione Giù e Sinistro** per abbassare il volume.

Il telefono riproduce il tono suoneria attuale durante la regolazione del volume.

Disattivare la suoneria

Selezionare il livello di volume più basso nel menu **Audio** → **Volume suoneria** per eliminare la suoneria. L'icona "Suoneria disattivata" appare nella parte superiore dello schermo.

Modalità delle impostazioni menu

E' possibile cambiare diverse impostazioni.

- Premere il **tasto rosso** (On-hook) per tornare indietro nei menu.
- Se l'utente non effettua alcuna digitazione per più di 1 minuto, il telefono cancella l'impostazione e torna alla modalità Standby.
- L'impostazione menu/funzione attuale è sempre visualizzato sotto il menu.

Cambiare il tono suoneria

- Accedere al menu **Audio** → **Suoneria** per aprire la lista delle suonerie.
- Premere **Seleziona** per impostare la suoneria.

E' possibile selezionare solo una suoneria dalla lista. Premere **Riproduci** per riprodurre la suoneria. Il tasto **Riproduci** diventa **Stop** dopo che il playback si avvia.

Avviso copertura

Se **Avviso copertura** è attivato, il telefono emette un segnale acustico quando l'utente si sta avvicinando alla zona limite della copertura.

Suono di conferma

Se **Tono di conferma** è attivato, un segnale acustico viene emesso quando le operazioni vengono confermate.

Segnale carica batteria

Se **Segnale carica batteria** è attivato, un segnale acustico viene emesso quando il telefono viene connesso al carica batteria.

Suono tasti

E' possibile attivare o disattivare il suono dei tasti. Durante lo stato di blocco tasti non viene emesso alcun suono.

Tono allarme

E' possibile scegliere tra toni allarme differenti per le sveglie. E' possibile selezionare solo un tono dalla lista. Premere **Riproduci** per ascoltare il tono.

Volume allarme

- Accedere al menu **Audio** → **Volume allarme** per visualizzare o regolare il volume dell'allarme
- Il volume dell'allarme attuale sarà visualizzato sullo schermo
- Premere i **tasti navigazione Su e Destro** per aumentare il volume. Premere i **tasti navigazione Giù e Sinistro** per abbassare il volume.

Connettività

Registrazione

Accedere al menu **Connettività** → **Registra** per registrare il telefono. La richiesta per il codice AC (PIN della registrazione Base) appare prima di procedere con la procedura della registrazione.

PIN della registrazione Base

PIN della registrazione è 0000 per default. Non è possibile cambiarlo attraverso il telefono.

Annullare registrazione

- Accedere al menu **Connettività** → **Annullare registrazione**
- Selezionare "**Annulla registrazione**" per procedere.

Impostazioni generali

Lingua

Accedere al menu **Impostazioni** → **Lingua** per visualizzare la lingua che è attualmente in uso o per cambiarla.

Stato

Accedere al menu **Impostazioni** → **Stato** per visualizzare le seguenti informazioni:

- Versione FW
- Versione HW
- Banda DECT
- Indirizzo IP

- MAC address
- Nome cella

Nome telefono

- Accedere al menu **Impostazioni** → **Nome telefono** per cambiare il nome del telefono
- Utilizzare i tasti numerici per inserire il nuovo nome del telefono

Il nome del telefono viene visualizzato sullo schermo in modalità standby

Ripristina impostazioni

Accedere al menu **Impostazioni** → **Ripristina impostazioni** per ripristinare il nome del telefono come di default. La Base non viene ripristinata e il telefono rimarrà registrato.

Opzioni risposta

Accedere al menu **Impostazioni** → **Opzioni risposta** per selezionare **Tasto Risposta**, **Qualsiasi tasto** o **Automatico**.

- Tasto Risposta: rispondere a una chiamata premendo il tasto verde (Off-hook)
- Qualsiasi tasto: premere qualsiasi tasto per rispondere a una chiamata
- Automatico: se l'opzione **Automatica** è selezionato, dopo 5 secondi una chiamata viene automaticamente risposta

Blocco tasto automatico

- Accedere al menu **Impostazioni** → **Sicurezza**
- Selezionare "Blocco tasto automatico" per attivarlo
- Entrare nel menu per visualizzare la lista dei timeout opzionali
- Selezionare il timeout preferito

E' possibile selezionare solo una opzione timeout.

Quando il timeout selezionato si esaurisce, i tasti vengono automaticamente bloccati. Per sbloccare i tasti premere **Asterisco** → **Sblocca**. E' possibile comporre i numeri di emergenza (ad esempio, 911 o 112) anche se i tasti sono bloccati.

Ricarica silenziosa

Accedere al menu **Impostazioni** → **Opzioni ricarica** → **Silenzioso** per attivare/disattivare l'opzione della ricarica silenziosa.

Le opzioni della ricarica sono le seguenti:

- Off: il telefono squilla quando sta ricevendo una chiamata
- Silenzioso: il telefono reagisce a una chiamata in entrata ma non squilla (la chiamata in entrata viene visualizzata sullo schermo)

Selezione rapida

Impostare il numero per la selezione rapida

Requisiti: è necessario avere almeno un contatto nella rubrica.


- Accedere al menu **Contatti** e posizionarsi sul contatto a cui si desidera assegnare la selezione rapida
- Selezionare **Opzioni** → **Selezione rapida**
- Selezionare un numero (2-9) per assegnarlo al contatto
- Premere **Aggiungere**. Il nome del contatto viene assegnato al numero della selezione rapida.

Chiamare il numero della selezione rapida

Requisiti: il telefono deve essere in modalità standby e i tasti non devono essere bloccati

- Premere il tasto numerico corrispondente alla selezione rapida e tenerlo premuto per almeno 2 secondi.

Contacts

**Italy:**

+39 0461.1715112

support@wildix.com

France:

+33 176 747 980

support@wildix.fr