




Guida telefono WILDIX WP600




Contenuto della confezione




Telefono VoIP WP600



Cornetta



Base di supporto



Cavo Ethernet



Cavo spiralato per cornetta

Legenda LED


LED Tasti Programmabili

Stato LED	DESCRIZIONE
Verde fisso	Account attivo
Verde lampeggiante	Chiamata in arrivo sull'account
Spento	Account inattivo

LED Alimentatore

Stato LED	DESCRIZIONE
Verde fisso	Telefono acceso
Spento	Telefono spento

Mapa dei tasti



Tasti Multifunzione

I tasti multifunzione permettono di effettuare diverse operazioni. A ogni tasto corrisponde una funzione visualizzata nella parte inferiore dello schermo. In questo manuale le operazioni eseguibili con i tasti multifunzione saranno scritte in carattere maiuscolo-corsivo (esempio: **INVIA**).



Tasti di Navigazione

I tasti di navigazione permettono di selezionare e confermare le opzioni dei diversi menu

Operazioni

Effettuare una chiamata

Scegliere la modalità con cui effettuare la telefonata:

- sollevare il ricevitore
- premere il tasto per il vivavoce 
- premere il tasto/LED Cuffie per utilizzare le cuffie monoaurali WHS32  (articolo a richiesta, non compreso nella dotazione)

Comporre il numero di telefono:

- **Manualmente:** utilizzare la tastiera dell'apparecchio e premere il tasto multifunzione **INVIA** o il tasto centrale dei tasti di navigazione
- **Da cronologia chiamate.** Premere il tasto multifunzione **REG. CH** navigazione per selezionare il contatto desiderato. Premere **INVIA** utilizzare i tasti di
- **Da rubrica:** Premere il tasto multifunzione **RUBRICA** e utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il contatto desiderato. Premere il tasto multifunzione **INVIA** o il tasto centrale dei tasti di navigazione

* Per effettuare una ricerca nella rubrica: Premere il tasto multifunzione **CERCA** nel menu **RUBRICA**, introdurre il nominativo desiderato utilizzando la tastiera del telefono e premere **OK**

- **Richiamare l'ultimo numero chiamato:** Premere 2 volte il tasto **RISELEZIONE** 

Durante la conversazione è possibile alternare l'utilizzo del vivavoce al ricevitore premendo il tasto **VIVAVOCE** o sollevando il ricevitore. 

Rispondere a una chiamata

Alzare il ricevitore

- premendo il tasto per il vivavoce 
- premendo il tasto/LED Cuffie per utilizzare le cuffie monoaurali WHS32  (articolo a richiesta, non compreso nella dotazione)

Premere il tasto multifunzione **RIFIUTA** per rifiutare la telefonata

Premere il tasto multifunzione **SILENZIOSO** per eliminare la suoneria senza rispondere

Escludere il microfono durante la chiamata

Per disabilitare e riabilitare il microfono durante una chiamata premere il tasto **MUTO** 

Regolare il volume dell'altoparlante


Per regolare il volume dell'altoparlante premere i tasti di controllo volume

Durante una chiamata regola il volume della voce.

Quando non si sta chiamando regola il volume della suoneria



Mettere in attesa una chiamata

Per mettere in attesa una chiamata premere il tasto multifunzione **ATTESA** o il tasto **ATTESA** 

Per riprendere la chiamata premere il tasto multifunzione **RIPRENDI** o il tasto **ATTESA**. Premere il tasto **INVERTI** per passare da una chiamata attiva a una chiamata in attesa. Se si hanno diverse chiamate in attesa, utilizzare i tasti di Navigazione per selezionare la chiamata desiderata e poi premere il tasto multifunzione **RIPRENDI**

Trasferire una chiamata

Trasferimento cieco

L'operatore trasferisce la telefonata direttamente, senza parlare con il destinatario del trasferimento


- Durante la chiamata, premere il tasto **TRASFERISCI** o il tasto multifunzione **TRASFERISCI** 
- La chiamata viene messa in attesa. Digitare il numero (interno o esterno) verso cui effettuare il trasferimento e riagganciare il ricevitore

Trasferimento cieco tramite i tasti BLF

- Durante una conversazione premere **TRASFERISCI**
- Premere il tasto BLF corrispondente a un utente a cui si vuole trasferire la chiamata
- Il numero per il trasferimento viene mostrato sullo schermo
- Riagganciare o premere **TRASFERISCI** per completare il trasferimento

Trasferimento assistito

L'operatore trasferisce la telefonata chiamando il destinatario del trasferimento e intrattenendo con lui un dialogo privato

- Durante la chiamata, premere il tasto **TRASFERISCI** o il tasto multifunzione **TRASFERISCI** 
- La chiamata viene messa in attesa. Digitare il numero (interno o esterno) verso cui effettuare il trasferimento
- Attendere che l'interlocutore risponda, comunicargli quanto desiderato e riagganciare il ricevitore per completare il trasferimento

Trasferimento assistito tramite i tasti BLF


- Durante una conversazione premere **TRASFERISCI**
- Premere il tasto BLF corrispondente a un utente a cui si vuole trasferire la chiamata
- La chiamata in corso viene messa in attesa e il numero dell'utente viene mostrato sullo schermo
- Attendere che l'interlocutore risponda
- E' possibile comunicare con l'utente prima dell'inoltro della chiamata
- Riagganciare oppure premere **TRASFERISCI** per completare il trasferimento

Ascoltare la propria casella vocale

I messaggi da ascoltare vengono indicati dall'illuminazione del tasto/LED **MESSAGGIO**

Premere il tasto per ascoltare il contenuto del messaggio 

Conferenza

- Durante la chiamata con un interlocutore premere il tasto **CONFERENZA**  o il tasto multifunzione **CONFERENZA**
- La chiamata viene messa in attesa. Digitare il numero di telefono della nuova persona che si vuole aggiungere alla conversazione e premere il tasto multifunzione **INVIA**
- Una volta che l'interlocutore risponde alla chiamata, premere il tasto **CONFERENZA**
- Riagganciare il ricevitore per terminare la conferenza

Impostazioni

Menu principale

Premere il tasto multifunzione **MENU** per accedere al menu e modificare le proprie impostazioni

STATO:

- permette di visualizzare l'indirizzo IP, MAC e la versione del firmware, scegliere "Altro" per visualizzare le impostazioni Rete, Telefono e Account

MESSAGGIO:

- accesso alla casella vocale o SMS

TIPO IMP.:

- "Imp. base": utilizzare i tasti di navigazione per scegliere e confermare le preferenze per: Tono Suoneria, Volume Telefono (il volume di cornetta, vivavoce e cuffie), Contrasto, Display (immagine di sfondo, salvaschermo, tema, retro-illuminazione)
- "Imp. avanzate": inserire la password per visualizzare e regolare le impostazioni della rete, per ripristinare le impostazioni di fabbrica, per auto-provisioning

Funzioni

Premere il tasto multifunzione **FUNZ.** per attivare alcune preferenze:

- Non disturbare: per non ricevere telefonate
- Deviazioni: impostare un numero telefonico su cui deviare le chiamate
- Avviso seconda chiamata: per ricevere una seconda chiamata
- Mobility: per ricevere una chiamata anche verso il proprio cellulare

Note

La guida descrive le funzionalità del telefono WP600 con firmware **v.38.0.10.9**, eventuali aggiornamenti della guida verranno pubblicati sul sito www.wildix.com

SCOPRI NUOVI MODI DI COMUNICARE

Wildix srl
Località le Basse 3,
38123 Trento (TN) - Italy
T. +39 0461.1715112
support@wildix.com